



Návod k instalaci sprchového boxu

- 1) Box postavte do vozu na jeho přesnou budoucí pozici a tužkou nebo papírovou páskou naznačte jeho obrys na podlaze, stěně a stropu vozidla (na stěně a stropu stačí označit místa dotyku, pokud nějaká jsou). Nezapomeňte obkreslit pozici odpadního otvoru.
- 2) Dejte box stranou a provrtejte odpadní otvor skrz podlahu. Průměr vrtaného otvoru musí být větší, než je průměr utahovací matice odpadní armatury, aby při instalaci odpadní armatury bylo možné matici s těsněním dotáhnout k podlaze sprchového boxu. Okolí otvoru je nutné zabrousit lehce pod úroveň podlahy (kruh o průměru cca 12 cm), aby kopírovalo vybouleninu (prolis) ve dně boxu.
- 3) Plochu označenou tužkou či páskou nyní připravte k nanesení lepidla. Podlahu je nutné přebrousit a poté odstranit všechny prach a nečistoty. Místa dotyku na stěně a stropu vozidla doporučujeme nejprve lehce zbrousit smirkovým papírem o zrnitosti 120-200, poté očistit a odmastit (např.: C6000, alkoholový čistič apod.).
- 4) Naneste rovnoměrnou vrstvu přiloženého lepidla Carbond 940FC na podlahu. Lepidlo aplikujte do kříže v tloušťce cca 2 mm s mezerami jednotlivých vrstev 2 cm od sebe. Celek má vytvořit mřížovaný tvar. Stejným způsobem pokračujte i na stěně a stropu vozidla. Pokud se kout nedotýká stropních žebor, můžete použít například vlepenou březovou překližku jako distanc. U lepení horní a zadní části sprchového boxu aplikujte vrstvu lepidla v tloušťce alespoň 3 mm.
- 5) Umístěte box na vyznačenou pozici, rovnoměrně přitlačte a nechte lepidlo vytvrdnout 24 hodin.
- 6) Horní díl odpadní armatury prostrčte skrz odpadní otvor, zespodu vozidla nasadte gumové těsnění a dotáhněte matici. Zbýlý prostor kolem odpadní armatury ze spodu vozidla pak ochraňte proti vniknutí vody od podvozku vozidla.
- 7) Vyvrtejte otvor pro přiložené LED stropní světlo a vypínač.

Poznámky a doporučení:

Ve vozidlech výšky H2 je nutné box instalovat ještě před zhotovením finálního stropu vestavby.

Box se instaluje vždy na čistou a rovnou plochu, ještě před pokládkou finální podlahové krytiny (vinyl, linoleum, atd.), tedy na holou podlahovou desku z překližky.

V místě odtoku zkontrolujte, zda konstrukce vozidla dovoluje provrtání otvoru v podlaze (nosníky a jiné překážky).

Průměr otvoru pro odpad by měl být o kousek větší, než je průměr plastové matice armatury. K její instalaci nepoužívejte lepidlo.

Plastová posuvná dvířka se mohou v závislosti na teplotě roztahovat a smršťovat. Pokud by se při používání v letním období zadržovaly, je možné je zkrátit o 0,5-1 mm pomocí ponorné pily. Při seříznutí více než 2 mm již hrozí, že budou v zimním období z vodících lišt vypadávat.

Údržba a péče:

V případě ABS sprchového koutu doporučujeme po dvou letech ošetřit všechny spoje vhodným tmelem, jako prevencí před zatečením. Kompozitní sprchový kout žádnou speciální péči proti zatečení nevyžaduje. Při čištění používejte jemné čisticí prostředky bez abrazivních částic, aby nedošlo k poškrábání povrchu.